

ИГРА ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ИМ 22

Руководство по эксплуатации

1. ОБШИЕ УКАЗАНИЯ.

При покупке игры требуйте проверки ее работоспособности, отметки о продаже (штамп магазина, подпись или штамп продавца, дата продажи в гарантийном и отрывных талонах), комплектность и сохранность пломбы.

Поминте, что при утере гарантийного талона Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт.

Прежде чем приступить к игре, необходимо ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации.

При пользовании игрой располагайте ее под углом, обеспечивающим четкое восприятие игровой ситуации.

Наш адрес: 103460, г.Москва, «авод "Микрон", отдел технического ремонта. Тел.: 536-8088.

Техническое обслуживание и ремоит игры выполимот ремоитные предприятия, информацию о которых можно получить в магазине по месту покупки игры.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

1.Игра ЭЛЕКТРОНИКА ИМ 22	1 ur.
2.Элементы питания МЦ 0,105	2 шт.
3. Руководство по эксплуатации с	
гарантийным и отрывными талонами	1 компл.
4.Упаковочная тара	l urr.

3.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Средний суточный ход часов	
(при температуре окружающей	
среды 20+-5°С) с, не более	±30
Питание игры осуществляется от	
двух элементов типа МЦ 0,105 или	-
аналогичных (типа СЦ 32 или др.)	
с номинальным напряжением, В	1,5
Продолжительность непрерывной	1
работы от одного комплекта	4
элементов (в режиме часов при	
ежедневной игре в течение	
двух часов и работе будильника	
один раз в сутки), мес., не менее	6
Интервия рабочих температур °C	от +5 до +40
Габаритные размеры, мы	112x67x14
Масса, иг, не более	0,09
Масса золота, г	0,00245
Масса серебра, г	0,00702
- MITOLE CO.	

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

Игры соответствуют требованиям безопасности, установленным ГОСТ 25799-90, СанПин №42-1254148-86. Сертификат соответствия № ГОСТ RU.ПП83.В15583 от 9.02.1998г.

5.ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПРАВИЛА ИГРЫ.

5.1.ВКЛЮЧЕНИЕ.

Сдвиньте крышку отсека питания. Установите в отсек элементы питания в соответствии с обозначением полярности на крышке отсека.Закройте отсек крышкой. На индикаторе высветятся элементы игровой ситуации и время 12:00.

Примечания:

- В случае отсутствия индикации поправыте контакты батарейного отсека.
- По мере разрядки элементов питання четкость индикации ухудшается, поэтому необходимо следить за своевременной их заменой.
- 3. При произвольном появлении в процессе эксплуатации всех элементов игровой ситуации или отключении игры рекомендуется произвести протирку элементов питания для удаления окисной пленки.
- 5.2. НАЗНАЧВНИЕ КЛАВИШ И КНОПОК.
 ИГРА А или ИГРА В клавиши выбора варианта игры.

Для управления игрой служат клавиши:

D000

При нажатии клавици:

управляемый игровой персонаж перемещается вправо и перехватывает неуправляемый объект, появившийся сверху;

О то же, объект появляется снизу;

опри нажатии клавиции управляемый игровой персонаж перемещается влево и перехватывает неуправляемый объект, появившийся сверху;

то же, объект появляется снизу.

5.3. УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ.

Для установки текущего времени необходимо нажать кнопку (С), используя любой остроконечный предмет.

На индикаторе появятся элементы игровой ситуации и время 12:00.

С помощью клавиш о или Р, о или установите необходимые показания часов и минут текущего времени с учетом ДП (До Полудня) или П (После Полудня), или О.

После нажатия клавиши ВРЕМЯ начинается отсчет текущего времени, а управляемый игровой персонаж (предмет) перемещается на индикаторе в автоматическом режиме.

Примечание. В момент нажатия клавиши ВРЕМЯ на цифровом табло индикатора позвляются показания времени включения будильника.

ВНИМАНИЕ! Во избежание разрядки элементов питания не допускается длительное нажатие кнопки.

5.4. УСТАНОВКА ПОКАЗАНИЙ ВРЕМЕНИ БУДИЛЬНИКА.

Для установки показаний времени будильника-

необходимо нажать кнопку . В левом верхнем углу индикатора должно появиться, в зависимости от модификации игры, изображение одного из

игровых персонажей с символами или ли , а также ПП 12.00 или № 12.00, или ранее установленное время сигнала будильника. Если

изображение символов или Не появилось, нажмите кнопку еще раз.

С помощью клавиш о или Р, о или Q установите показания времени будильника и, нажатием клавиши ВРЕМЯ, переведите изделие в режим текущего времени. Во время звучания сигнала

будильника изображение или на индикаторе мигает. Звуковой сигнал прерывается при нажатии на клавишу ВРЕМЯ. Во время игры звуковые сигналы будильника отсутствуют.

5.5. ПРАВИЛА ИГРЫ.

При включении игры нажатием клавиш ИГРА А или ИГРА Б индикация времени исчезает и из углов начинают появляться неуправляемые объекты (яйца, шайбы, утки, мячи, летающие тарелки, воришки, корабли и т.д. - в зависимости от модификации игры).

Игря заключается в следующем. С помощью

клавиш управления игрой перемещайте персонаж или предмет так, чтобы набрать больше премиальных очков. Направление перемещений на индикаторе совпадает с направлением стрелок, расположеных около клавиш управления. Счет игры отображается на цифровом табло, расположенном в верхней части индикатора. Максимально достижимое число очков 999.

Если играющий не успел поймать (сбить) неуправляемый объект, то получает штрафное очко. Штрафные очки изображаются в правом верхнем углу индикатора в форме стилизованных фигурок. При появления в левом верхнем углу индикатора фигурки, в случае промаха, играющий получает пог штрафных очка, при этом изображение штрафного очка на индикаторе мигает: В случае последующих неудач штрафные очки суммируются с учетом предыдущих ошибок. При получении трех (полных) штрафных очков игра заканчивается.

Если счет игры достигает 200 или 500, полученные до этого штрафные очки исчезают, о чем оповещает звуковой сигнал.

Предусмотрены два варианта игры: А или В. Отличие их заключается в следующем: при игре А неуправляемые объекты одновременно летят с трех направлений, при игре Б - с четырех.

Примечание: Через пять минут после окончания игры предусмотрено автоматическое переключение индикации в режим часов. 2x A76/LR44

ELEKTRONMÂNG

1. ULDJUHEND

Enne kui asuda mängima, tutvuge tähelepanelikult käesoleva juhendiga.

2 TEHNILISED ANDMED

Töö kestvus ühe komplekti toiteelementidega (kella katkematu töö puhul, äratuskella töö üks kord ööpäevas):

3 KOMPLEKTI SISU

1	Mång "Elektroonika"1 tk.	3. Toiteelemendid
2.	Kasutamisjuhis1 tk.	4. Pakend 1 tk.

4. OHUTUSNÕUDED

Mäng vastab kõigile GOST 25779-90, käibulolevate SaNPiN nr. 42-125-4148-86 nõuetele. Sertifikaat vastab N GOST P. RU M001.1.2.1010 (reg. 10.12.93.)

5. TÖÖKS ETTEVALMISTAMINE JA TÖÖKÄIK

5 1 MÄNGU SISSELÜLITAMINE

Eemaldage toitebloki kaas ja asetage kohale patareid vastavalt kaanele märgitud poolustele. "Sulgege toitebloki kaas. Ekraanile ilmub kujund DP 12:00 ja kõik mängusituatsioonide märgid. MÄRKUS: Kujundi puudumisel parandage patareide asendit toitepesas.

5.2. KÄESOLEVA AJAHETKE FIKSEERIMINE

- 5.2.1. Vajutage mistahes teravaotsalise esemega kergelt nupule O. Ekraanile ilmub kujund DP 12:00 ning kõikide mängusituatsioonide elemendid.
- 5 2 2 Vajutades nooltega nuppudele fikseerige käesolev ajahetk, arvestades DP ja PP, või O.

5.2.3. Vajutage nupule VREMJA - algab ajaarvestus.

TÄHELEPANU! Patareide kiirendatud tühjenemise vältimiseks ärge hoidke mängu reziimil O.

5 3 ÄRATUSKELLA SIGNAALIAJA FIKSEERIMINE

5.3.1 Vajutage teravaotsalise esemega nupule ,kus on 🏡 Ekraani vasakus ülemises nurgas peab ilmuma sõltuvalt eseme modifikatsioonist, ühe mängu tegelase kujutis sümboliga 🏡 samuti PP 12:00, või 🖰 12:00, või varem fikseeritud äratuskella signaali aeg. Kujutiste puudumisel vajutage uuesti nupule.

5.3.2. Opereerides nooltega nuppudega, määrake äratuskella signaali aeg.

5.3.3. Peale äratuskella signaali aja määramist vajutage nupule VREMJA. Määratud ajal ilmub ekraani ülemisse vasakusse nurka ühe mängu tegelase kujutis koos sümboliga "kelluke" ja ühe minuti jooksul heliseb signaal. Signaal katkeb nupule VREMJA vajutamisel, sealjuures äratuskell määratud signaali aeg säilub. Mängu ajal äratuskella signaalid puuduvad. Äratuskella signaali ae saab kontrollida nupu VREMJA vajutamisega ja hoidmisega.

5.3 4. Kui mõne aja vältel puudub vajadus äratuskella töö järgi, vajutage nupule "kelluke". Seejuu peab ekraanilt kaduma sümboli "kelluke" kujutis, kuid äratuskella määratud signaali aeg säilub. Äratuskella helisemise taastamiseks määratud ajal tuleb teistkordselt vajutada nupule "kelluke".

Ekraanile peab uuesti ilmuma sümbol "kelluke".

5.4. MÁNGU REEGLID

5.4.1. Mängu käivitamisel, nuppude IGRA A või IGRA B vajutamisega, ajaindikaator kaob ja nurkadest ilmuvad, sõltuvalt mängu modifikatsioonist, juhtimatud objektid (munad, kettad, pardid, pallid, lendavad taldrikud, laevad jne. Mäng seisneb järgnevas: juhtimisnuppude abil juhtige juhitavat mängu tegelast või eset nii, et koguda rohkem preemiapunkte. Liikumise suund ühtib noolte suunaga klahvidel. Ekraanile ilmub kogutud punktide summa 5.4.2.Trahvipunktid. Eseme pudenemisel saab mängija ühe trahvipunkti. Trahvipunktid ilmuvad ekraani ülemisse paremasse nurka stiliseeritud figuuride kujul. Kui mängija saab pool trahvipunkti stiliseeritud figuuri kujutis vilgub. Mäng lõpeb kolme trahvipunkti saamisel automaatselt. 5.4.3. Mäng auhinnale. Seisul 200 või 500 punkti kõlab signaal ja kõik trahvipunktid annulleeruva Summa suurenedes mängu kiirus ja mittejuhitavate objektide arv suureneb, kuid iga 100 punkti järel kiirus ajutiselt väheneb. Suurim puntide arv on 999.

Vănaldamina

6. VÕIMALIKUD VEAD JA NENDE KÕRVALDAMINE

Vea nimetus	Voimalik ponjus	Korvaldamine
Mängu ajal kujutise kontrastsuse vähenemine	1. Patareid tühjad	Patareide vahetus
2. Kujutise puudumine parast patareide paigaldamist	 Patareide paigaldamisel polaarsus vale Patareid tühjad Halb kontakt 	Patareid paigaldada uuesti vastavalt kaanel kujutatule Patareide vahetus

Garantii 6 kuud Garantii ei kehti kui on rikutud mängu kasutamise nõudeid või välisilmet. Patareid ei kuulu garantii alla. Hulgimüük ja garantiiremont: Kadaka pst 49A, Tallinn tel (2)6567237

Maaletooja: OÜ Andrico

ействителен по заполнения
ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
ЗЛЕКТРОНИКА ИМ 22
Anta surryosa Mecant roa
TK Properties M STREET OTK
ACOT "HIRITATS is associal "Havepoor"
г торговое предприятив
WICHO, MIRCHIL / TOR
подтись нам штамп

нока виспространяется техька на территория Росси
иропроцессорных ЭЛЕКТРОНИКА ИМ 22
200
April meryces
HK 01-161
**** VI-101
- A1
SETTEMEN OTTK
personal no severery: 103480, Moress, sepon". Yes. 536-80-88
MEDICAL - 1 EAL - 53000-400
НЯЕТ ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
VERCAG, MISCHEL, FOR

		Действитилен по заполнения
	•	ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГРИМИТИКАТИ ВН
-	. 1 . 1	Игра электроння микропроцессорняя ЗЛЕКТРОНИКА ИМ 22
	. 3	ак. № Дета выпуска
	•	Industrial OTK
MAN LITTERAL	_ n	pegrpustres ottk
POSSTAGE.	. 1	03460, Москва, АСОТ "НИИМЭ и вамод "Микрон"
ğ	1	SANOTHRIET TOPTOBOE PREDIPURITIVE
PCT8p		DOGODO SECUL TOR
Авствр	ja la	A DE LA CONTRACTOR DE L
2	r	подлись или штамп
	2-	

Дей-ствителен по заполняваю

......

11	_ [
	- 50
	_ 8
	- 6
	- 8
ACUS PROBLEMS	_ [
речон	
MIR HETOM,	ME.
a benon	-
	чесло, месяц, год

Штамп реконпого предприятия с указанным статов.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Игра электронная микропроциссорным ЭЛЕКТРОНИКА ИМ 22 соответствует утвержденному образку.

Изготовитель гарантирует спответствие издалия требованиям ТУ 11 Мб МЗ.901.000-90 при соблюдении владельцем правми эксплуатации, чаложенных в руководстве по эксплуатации.

Герантийный срок экспнуятации нгры электронный мекропроцессорной ЭЛЕКТРОНИКА ИМ 22 — 12 месяцея со дня продажи ерез розненног готового сеть.

При отсутствии даты продазки и витамка магазима в гарантийном и отрынам таконах гарантийный срок исчислиется со дия выпуска исделия предприятием маготовителем.

В теченне гаранту/жного срока эксплуатации продавец имеет право, в случае откажа изделий, на бесплатный ремонт по предъевлении гарантнійного талона. При этом за каждый ремонт вырывается один отрывной талон. Ремонт изделия выполняют вырывается один отрывной талон. Ремонт изделия выполняют ремонтные предприятия, вифорывцию о которым можно получить в магланиях, осуществляющих продажу данного зоделия.

Без прадъевления гарантийного и отрыеного талонов, при непушения сохранности плоиб не изделени, несоблюдения владельщия правил эссплуатации ими небрежном обращением с маделими, простверствения каместву работы не приенываются и гарантийный ремонт не произворится, в этом случае ремонт промаводится в счет владельном.

Прекрещение функционировании игры при эксплуатации в результати курыскоровании ресурса эльментов питании, а также при предгорговом кронение вальяется приченой забракованием игры.

Гарентийный срок эксплуатации не распространиется на айементы питание, которые по мере выхода не строи подлежат замене потребителем.

Обмен неиспраемых изделий осущаствляется через розимчеую торгомую сеть по предъедиления спраем ремоитного предприятия и праитийсего такова в соответствии с действующеми правилами обмене пронашлениях гождов, купивных в розимчей торговой сети государственей или колоперативной торговами.

Действителен по заполнично

Регистрационный номе Содержание ремонта. 1 скеме заменяемой дата характер дефектов:	амиенование и номе
which the same the elegation is the plant on come water and	** *** ***
The state of the s	
	Statement that are special probe advanced to the party
74182	
Cara	
ремонта	
	MICHO, MICHILL TOR
Подпись лица, производившего ремент	
- parties o parties	
Подпись вледельца игры подтверждеющее ремонг	- 100

Штвып ремоклюто

предприятия гроося



• ЭЛЕКТРОНИКА• С ЧАСАМИ – БУДИЛЬНИКОМ









Для детей 7 - 16 лет

ИГРА • ЭЛЕКТРОНИКА•

комплект поставки:

- игра «Электроника»
 - 1 mm
- элементы питания
- -2wt.
- руководство по эксплуатации

-1 wt.

кцп

